

netymedia


¿Cómo Usar una Impresora Láser



Manual para
Clientes

Índice

- 02 Introducción
- 03 Características principales de una impresora láser
- 04 Instalación y configuración inicial
- 05 Carga de papel y tóner
- 06 Conocé al equipo
- 07 Uso básico de la impresora
- 08 Mantenimiento y limpieza
- 09 Solución de problemas comunes
- 10 Contacto y soporte



Introducción



Las impresoras láser son dispositivos de alta eficiencia y precisión diseñados para impresiones rápidas y de calidad profesional.

Este manual detalla los pasos para su correcta instalación, uso y mantenimiento.



Características principales de una impresora láser

- Alta velocidad de impresión.
- Uso de tóner en lugar de tinta líquida.
- Mayor durabilidad en los documentos impresos.
- Bajo costo de operación a largo plazo.



Instalación y configuración inicial

Conexión física

1. Ubique la impresora en una superficie estable y cerca de una fuente de energía.
2. Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.
3. Conecte la impresora a la computadora mediante un cable USB o configure la conexión Wi-Fi.



Instalación de controladores y software

1. Descargue el software desde la página del fabricante.
2. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
3. Realice una prueba de impresión para verificar el correcto funcionamiento.

Carga de papel y tóner



1. Tipos de papel recomendados

Papel bond de 75-90 g/m².

Papel fotográfico compatible con impresoras láser.

2. Reemplazo del tóner

Abra la cubierta frontal de la impresora.

Agite suavemente el nuevo cartucho antes de instalarlo.

Retire el cartucho de tóner gastado.

Agite suavemente el nuevo cartucho antes de instalarlo.

Uso básico de la impresora



1. Abra el documento que desea imprimir.
2. Seleccione "Archivo" > "Imprimir".
3. Elija la impresora y configure las opciones deseadas.
4. Haga clic en "Imprimir".

-
1. Descargue la aplicación de impresión del fabricante.
 2. Conecte su dispositivo a la misma red Wi-Fi que la impresora.
 3. Seleccione el archivo y envíe a imprimir.



Mantenimiento y limpieza

Limpieza del rodillo y cabezales



1. Utilice un paño seco y sin pelusa.
2. Evite el uso de líquidos abrasivos.

Prevención de atascos de papel

1. No sobrecargue la bandeja de papel.
2. Utilice papel en buen estado.



Solución de problemas comunes



Problema

Solución

Impresión borrosa

Revise el tóner y realice una limpieza.

Atasco de papel

Retire el papel con cuidado y reinicie la impresora.

Error de conexión

Verifique cables y conexión Wi-Fi.



Contacto y soporte

Correo electrónico: info@netymedia.com

Teléfono: 976 405 978

Página web: <https://netymedia.com/>